



BABY-FOOT

BAB04




BABY-FOOT


BAB04




A x1




B x2



C x2




D x2



E x2




F x2




G x2




H x4




I x4




J x1



K x1




L x8



M x8




N x8




O x1

BABY-FOOT


BAB04




P x1




Q x1




R x1




S x1



T x1




U x1




V x1




W x8




X x8




Y x8



Z x2



AA x12
5/16"x28mm



BB x8
5/16"x45mm



CC x20
5/16"x23mm



DD x16
5/16"

BABY-FOOT

BAB04



EE x 8
T4x51mm



FF x 22
T3x22mm




GG x 8
F4x14mm



HH x 8
T4x12mm



II x 4
F4x45mm




JJ x 1



KK x 1



BABY-FOOT

BAB04



BABY-FOOT


BAB04




BABY-FOOT

BAB04

3




4




BABY-FOOT

BAB04

5




6




BABY-FOOT

BAB04

7




8




BABY-FOOT

BAB04

9




10




BABY-FOOT

BAB04

11




12



BABY-FOOT

BAB04



- FR** Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.
En cas de problème avec votre produit, nous vous invitons à contacter notre service client par mail à *contact@happygarden.fr* ou par téléphone au +33.3.20.267.567
- ES** Le rogamos conserve este manual de instrucciones para futuras consultas Si encuentra algún problema con su producto, le solicitamos que contacte con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico: *spv@happy-garden.es* o por teléfono al 919 035 926
- EN** Please keep this manual for future reference.
If you have any problems with your product, please contact our customer service department by email at *contact@happygarden.fr* or by phone at +33.3.20.267.567
- DE** Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Falls Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice per E-Mail an *contact@happygarden.fr* oder telefonisch unter +33.3.20.267.567.
- NL** Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Indien u problemen heeft met uw product, neem dan contact op met onze klantendienst via e-mail op *contact@happygarden.fr* of per telefoon op +33.3.20.267.567
- IT** Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.
In caso di problemi con il prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti via e-mail a *contact@happygarden.fr* o per telefono al +33.3.20.267.567
- PT** Por favor, guarde este manual para referência futura.
Se tiver algum problema com o seu produto, contacte por favor o nosso departamento de serviço ao cliente através do e-mail *contact@happygarden.fr* ou por telefone para +33.3.20.267.567

ALLSTORE SAS
121 allée Hélène Boucher
PA du Moulin
59118 WAMBRECHIES
FRANCE