











REF : 1263
(REF : FSF14156T-11)

A		1
B		4
C		4
D		4
E		4
F		4
G		1




Pour un montage plus facile et rapide : positionner toutes les vis sans serrer complètement puis visser définitivement une fois que toutes les vis sont en place et que l'article est droit.

A



Tirez sur le bouton pour bloquer le plateau



B

Appuyez sur le bouton rouge pour débloquer le plateau

