

















Meuble TV ROSS (TV02)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




Liste des pièces :


 1 - Planche ×1	 2 - Planche ×1	 3 - Planche ×1
 4 - Planche ×1	 5 - Planches ×2	 6 - Planches ×2
 7 - Planche ×1	 8 - Planche ×1	 9 - Planche ×1
 10 - Pièces d'assemblages ×2	 11 - Planche ×1	 12 - Pieds ×4
 13 - Pièces de renfort ×4	 14 - Barres de support transversales ×2	 15 - Barres de support latérales ×12




15 - Planches ×2




16 - Planches ×2




17 - Planches ×2




18 - Planches ×2




19 - Planche ×1




20 - Planches ×2



21 - Planche ×1




22 - Planche ×1



A - Goujons d'assemblage ×16




B - Goujons d'assemblage ×16



C - Vis M4x 14mm ×8



D - Tenons ×40



E - Vis M4x 35mm ×28




F - Embouts ×4




G - Charnières ×2




H - Vis M4x 20mm ×16




I - Vis M4x 20mm ×4




J - Vis Ø6x 50mm ×4



K - Vis M5x 50mm ×10



L - Poignées ×3




M - Taquets de renfort ×12




N - Clé BTR ×1




O - Vis M3x 12mm ×24




P - Rails ×2



Q - Rails ×2




R - Rails ×2



S - Rails ×2


Montage :

Étape A :




A	x 8	C	x 4	L	x 1	G	x 2	I	x 2
									
Ø6x 35mm		M4x 14mm						M4x 20mm	
O	x 12	P	x 2	R	x 2				
									
M3x 12mm									


Étape B :



E	x 8	D	x 8
			
M4x 35mm		Ø6x 30mm	




Étape C :






Étape D :

B	x 8
Ø15x 10mm	



D	x 8
Ø6x 30mm	







Étape E :





Étape F :




Étape G :







Étape H :






Étape I :






X2




Étape J :






X2




Étape K :



Étape L :



Étape M :



Informations Complémentaires :


Veillez conserver ce manuel pour référence ultérieure

En cas de problème avec votre produit, nous vous invitons à contacter notre service client par mail à contact@happygarden.fr ou par téléphone au +33.3.20.267.567
















Produit vendu par :
ALLSTORE SAS
236 av. Clément Ader
PA du Moulin
59118 WAMBRECHIES
FRANCE










Mueble TV ROSS (TV02)









INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Lista de piezas :


 1 - Panel ×1	 2 - Panel ×1	 3 - Panel ×1
 4 - Panel ×1	 5 - Paneles ×2	 6 - Paneles ×2
 7 - Panel ×1	 8 - Panel ×1	 9 - Panel ×1
 10 - Piezas de ensamblaje ×2	 11 - Panel ×1	 12 - Patas ×4
 13 - Piezas de refuerzo ×4	 14 - Barras de soporte transversales ×2	 15 - Barras de soporte laterales ×12

 15 - Paneles ×2	 16 - Paneles ×2	 17 - Paneles ×2
 18 - Paneles ×2	 19 - Panel ×1	 20 - Paneles ×2
 21 - Panel ×1	 22 - Panel ×1	 A - Clavijas de ensamble ×16
 B - Clavijas de ensamble ×16	 C - Tornillos M4x 14mm ×8	 D - Espigas ×40
 E - Tornillos M4x 35mm ×28	 F - Conectores ×4	 G - Bisagras ×2

 <i>H - Tornillos M4x 20mm x16</i>	 <i>I - Tornillos M4x 20mm x4</i>	 <i>J - Tornillos Ø6x 50mm x4</i>
 <i>K - Tornillos M5x 50mm x10</i>	 <i>L - Manijas x3</i>	 <i>M - Soportes de refuerzo x12</i>
 <i>N - Llave BTR x1</i>	 <i>O - Tornillos M3x 12mm x24</i>	 <i>P - Railes x2</i>
 <i>Q - Railes x2</i>	 <i>R - Railes x2</i>	 <i>S - Railes x2</i>


Montaje :


Etapa A :




A	x 8	C	x 4	L	x 1	G	x 2	I	x 2
									
Ø6x 35mm		M4x 14mm						M4x 20mm	
O	x 12	P	x 2	R	x 2				
									
M3x 12mm									

Etapa B :




E	x 8	D	x 8
			
M4x 35mm		Ø6x 30mm	




Etapa C :





Etapa D :







Etapa E :





Etapa F :




Etapa G :



Etapa H :





Etapa I :




O	x 12
	
M3x 12mm	


E	x 8
	
M4x 35mm	

Q	x 2
	

S	x 2
	

Etapa J :




A	x 8
	
Ø6x 35mm	


B	x 8
	
Ø15x 10mm	

M	x 2
	


Etapa K :




Etapa L :



C	x 4
	
M4x 14mm	



Etapla M :



Información Adicional :

Le rogamos conserve este manual de instrucciones para futuras consultas

Si encuentra algún problema con su producto, le solicitamos que contacte con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico: spv@happy-garden.es o por teléfono al 919 035 926

Producto vendido por :
ALLSTORE SAS